

Myčky nádobí Umývačky riadu

**Myčky nádobí
šíře 45 cm
Umývačky riadu
o šírke 45 cm
1LF-455 IT**

Návod k používání a nastavení programů

Návod na použitie a nastavenie programov



Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento náš výrobek.

Před prvním uvedením do provozu, prosím, pečlivě pročtěte tento návod. Obsahuje informace důležité pro bezpečnost provozu a, pro správné fungování Vaší myčky.

Jednotlivé oddíly jsou rozvrženy tak, aby Vám krok za krokem poskytly přehled o všech funkcích spotřebiče. Text je snadno pochopitelný a je doplněn detailními ilustracemi.

Návod k čištění Vám umožní udržovat Vaši myčku po dlouhou dobu ve vynikajícím stavu.

Tento přehledný návod k použití Vám poskytne odpovědi na všechny otázky týkající se Vaší myčky.



POKYNY PRO UŽIVATELE: důležité rady jsou určeny pro používání košů, sprchovacích ramen zásobníků a filtrů.



Popis ovládacích prvků

Horní panel

Všechny ovládací prvky myčky nádobí jsou umístěny na horním panelu. Zapnutí, programování, vypnutí a další postupy jsou možné pouze, pokud jsou dveře otevřené.



- 1. TLAČÍTKO ZAP/VYP**
Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič.
- SVĚTELNÉ KONTROLKY ZVOLENÉHO PROGRAMU**
- 2.** Rozsvícení světelné kontrolky signalizuje zvolený program a výskyt závady (viz pomoc při řešení problémů).
- TLAČÍTKO PRO VOLBU PROGRAMU**
- 3.** Požadovaný program je nastaven opakovaným stisknutím tlačítka.
- VAROVNÁ KONTROLKA „CHYBÍ SŮL“ (jen u některých modelů)**
- 4.** Pokud se rozsvítí kontrolka, chybí ve spotřebiči sůl.
- VAROVNÁ KONTROLKA „CHYBÍ LEŠTÍCÍ PROSTŘEDEK“ (jen u některých modelů).**
- 5.** Pokud se rozsvítí tato kontrolka, chybí leštící prostředek.
- TLAČÍTKO PRO PŘÍDAVNÝ PROGRAM**
- 6.** Pomocí tohoto tlačítka je možné aktivovat jeden z pěti přídatných programů (viz tabulka).
- SVĚTELNÁ KONTROLKA PRO PŘÍDAVNÝ PROGRAM**
- 7.** Pokud se rozsvítí tato kontrolka, znamená to, že je právě v chodu jeden z pěti přídatných programů (viz tabulka).
- TLAČÍTKO PRO ODDÁLENÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU**
- 8.** (jen u některých modelů)
Stisknutím tohoto tlačítka lze oddálit spuštění programu až o 9 hodin.
- 9. INFORMAČNÍ DISPLEJ (jen u některých modelů).**

Pokyny pro uživatele



NASTAVENÍ MYCÍHO PROGRAMU A ZAPNUTÍ

Abyste vybrali ten nejlepší mycí program pro vaše nádobí, které chcete umýt, věnujte pozornost následující tabulce, v níž je zohledněn druh nádobí a stupeň jeho znečištění.

Poté, co si v tabulce zvolíte vhodný mycí program:

- Stiskněte tlačítko **ZAP/VYP (1)** a vyčkejte dokud se nerozsvítí **SVĚTELNÁ KONTROLKA PROGRAMU (2)**.
- **TLAČÍTKO PRO VOLBU PROGRAMU (3)** stiskněte tolikrát, dokud se nerozsvítí světelná kontrolka, která odpovídá požadovanému programu.
- Zavřete dveře: Po 2 sekundách se program spustí. Během provádění programu bliká příslušná **SVĚTELNÁ KONTROLKA** (indikuje, že „program je v chodu“).

PROGRAM ČÍSLO A SYMBOL			DRUH A STUPEŇ ZNEČIŠTĚNĚNÍ	PRŮBĚH PROGRAMU	TRVÁNÍ	SPOTŘEBA	
					MINUTY (2)	VODA LITRY (1)	ENERGIE KWh (2)
1		OPLACH LEŠTĚNÍ	Hrnce a nádobí k opláchnutí a sušení	Studený oplach Oplach při 68 °C Sušení	45	9	0,8
2		JEMNÝ	Normálně znečištěné nádobí	Studené předmytí Mytí při 45 °C Studený oplach Oplach při 68 °C Sušení	59	12	0,90
3		MIX	Normálně znečištěné nádobí, také se zaschlými zbytky potravin	Studené předmytí Mytí při 55 °C Studený oplach Oplach při 68 °C Sušení	85	16	1,10
4		NORMÁLNÍ	Normálně znečištěné nádobí	Studené předmytí Mytí při 65 °C Studené předmytí Oplach při 68 °C Sušení	80	17	1,20

Program namáčení provozujte **pouze** s částečným naplněním myčky.

- (1) Průměrná spotřeba při nastavení změkčovače na **stupeň 2**.
- (2) Doba trvání programu a spotřeba energie se mohou odlišovat podle teploty vody a místnosti, jakož i podle druhu a množství nádobí.



Pokyny pro uživatele

CZ

PROGRAM ČÍSLO A SYMBOL			DRUH A STUPEŇ ZNEČIŠTĚN	PRŮBĚH PROGRAMU	TRVÁNÍ	SPOTŘEBA	
					MINUTY (2)	VODA LITRY (1)	ENERGIE KWh (2)
5		SUPER	Velmi znečištěné hrnce a nádoby, i se zaschlými zbytky	Předmytí při 45 °C Mytí při 70 °C 2 studené oplachy Oplach při 70 °C Sušení	105	20	1,50
6		NAMÁČENÍ	Hrnce a nádoby čekají na další mycí cyklus	Studené předmytí	9	5	0,03
7		KRÁTKÝ	Méně znečištěné nádoby	Mytí při 38 °C Studený oplach Oplach při 58 °C	45	13	0,70
8		ECO (*) EN 50342	Mytí ihned po použití málo znečištěného nádoby	Mytí při 55 °C Studený oplach Oplach při 68 °C Sušení	175	13	1,01
9		DENNÍ	Mytí málo znečištěného nádoby ihned po použití	Mytí při 65 °C Studený oplach Oplach při 68 °C Sušení	85	14	1,25
10		INTENZIVNÍ	Běžně znečištěné hrnce a nádoby, i se zaschlými zbytky	Mytí při 70 °C 2 studené oplachy Oplach při 70 °C Sušení	85	17	1,45

Namáčení provozujte pouze při částečném naplnění myčky.

K provozu programů **6, 7, 8, 9, 10** je třeba stisknout **tlačítko pro přidavné programy (6)**.

(*) Srovnávací program podle normy EN 50242.

(1) Průměrná spotřeba při nastavení změkčovače na **stupeň 2**.

(2) Doba trvání programu a spotřeba energie se mohou lišit v závislosti na teplotě vody, teplotě místnosti, jakož i na druhu a množství nádobí.



Pokud dveře myčky nebyly uzavřeny nebo pokud nebyly uzavřeny řádně, mycí cyklus nemůže začít.




TABULKA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY

Referenční standard	EN 50242
Referenční program	ECO
Kapacita	10 standardních sad nádobí
Druh mycího prostředku	B
Množství mycího prostředku	25 g
Nastavení leštění	V závislosti na modelu 3/4 nebo 4/6

Mycí programy

Před spuštěním mycího programu se ujistěte že:

- kohoutek přívodu vody je **otevřený**,
- **zásobník** změkčovače je naplněn **regenerační solí**,
- **do zásobníků** bylo naplněno **správné množství mycího prostředku**,
- koše byly **správně naplněny**,
- **sprchovací ramena** se mohou **volně otáčet** a bez překážek,
- **dveře myčky** jsou **řádně zavřeny**.



PŘÍDAVNÉ PROGRAMY

Tlačítko **(6)** slouží k aktivaci **pěti dalších programů** dodatečně k těm programům, které mohou být zvoleny tlačítkem voliče programů.

Po zvolení přímo „Hlavního programu“ (1, 2, 3, 4, 5) musíte stisknout toto tlačítko (světelná kontrolka se rozsvítí).

Funkce **zůstává uložená v paměti**. Proto musíte toto tlačítko stisknout znovu (světelná kontrolka zhasne), pokud chcete příště použít jeden z 5 hlavních programů.





ODDÁLENÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Pomocí tlačítka **ODDÁLENÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU (8)** je možné oddálit start mycího programu až o **9 hodin**. Tak můžete myčku provozovat v době, která je pro vás nejvhodnější. Stisknete-li tlačítko několikrát za sebou, na displeji se objeví údaj o hodinách (začínající **9 hodinami**), který udává o kolik bude oddálen start spotřebiče.



ANULOVÁNÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU

- K anulování probíhajícího programu držte po otevření dveří po několik sekund stisknuté tlačítko **VOLBA PROGRAMU (3)**, **dokud se** najednou nerozsvítí světelné kontrolky programů č. 4 a č. 5 (označené „end“).



- Dveře znovu zavřete.
- Asi za 1 minutu spotřebič přepne na ukončení cyklu.

ZMĚNA PROGRAMU

Pokud chcete změnit již probíhající program, otevřete dveře a zvolte nový program. Po opětovném zavření dveří se spustí automaticky nový program.


Pokyny pro uživatele



UKONČENÍ PROGRAMU

Na konci programu zazní krátký signální tón a blikají **světelné kontrolky** programů č. **4 a 5** (označeny „end“).

Chcete-li vypnout spotřebič, otevřete dveře a stiskněte tlačítko **ZAP/VYP (1)**.



ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Vždy se snažte mýt ve **zcela zaplněné myčce**.
- Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou.
- Používejte mycí program, který je **nejvhodnější** pro danou náplň.
- Neprovádějte žádné předběžné oplachování.
- Pokud je to možné, připojte myčku k teplé vodě do 60 °C.
- Pokud je to možné **vynechte sušící cyklus** a nechte otevřené dveře myčky, když je mycí cyklus ukončen; vzduch a zbytkové teplo osuší nádobí perfektně.

ÚSPORA SPOTŘEBY MYCÍHO PROSTŘEDKU! OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Fosfáty obsažené v mycích prostředcích pro myčky nádobí jsou škodlivé životnímu prostředí. Abyste nepoužívali nadbytečné množství mycího prostředku a ušetřili el. energii, dodržujte následující upozornění:

- **Oddělte** choulostivé nádobí od nádobí, které je více odolné vůči agresivním mycím prostředkům a vysokým teplotám
- **Nedávejte** mycí prostředek přímo na nádobí



Pokud došlo k otevření dveří během mycího cyklu, program se přeruší. Blikání příslušné světelné kontrolky a varovný tón signalizují, že nedošlo k dokončení programu. Poté je třeba čekat **1 minutu**, než znovu zavřete dveře spotřebiče, aby se program znovu spustil. Když jsou dveře zavřené, program se znovu spustí v místě, kde došlo k jeho přerušení. Doporučujeme provádět tuto operaci **pouze v nezbýtném případě**, protože by to mohlo narušit průběh programu.



NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

UPOZORNĚNÍ: abyste mohli provést následující nastavení, musíte nastavit jeden z mycích programů, ne však program pro namáčení.

Držte stisknuté **TLAČÍTKO PRO ODDÁLENÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU (8)**, dokud se nezobrazí přednastavená hodnota s tečkou (obvykle **3.**) Tlačítko uvolněte a poté jej znovu opakovaně tiskněte, abyste mohli nastavit požadovanou hodnotu podle tabulky.

Šest možných stupňů nastavení se zobrazí v následujícím pořadí:

3., 4., 5., 0., 1., 2..

Pokud se na displeji zobrazí požadovaná hodnota, tlačítko pusťte. Po **5 sekundách** spotřebič znovu automaticky přepne na funkci pro oddálení spuštění programu, která je nyní nastavena na požadovanou hodnotu.

POZNÁMKA: Na displeji se zobrazí nastavení tvrdosti vody a oddálení spuštění programu. Tečka za číslem (.) znamená, že je indikováno nastavení tvrdosti vody. Pokud není tečka (.) viditelná, znamená to, že je indikováno oddálení spuštění programu.

TABULKA TVRDOTI VODY

TVRDOT VODY		NASTAVENÍ
Německé stupně (°dH)	Francouzské stupně (°dF)	
0 – 5	0 – 9	0.
6 – 11	10 – 19	1.
12 – 21	20 – 36	2.
22 – 33	37 – 59	3.
34 – 45	60 – 79	4.
46 – 53	80 – 107	5.

Informaci o stupni tvrdosti vody obdržíte u místního vodárenského podniku.

VMUTÍ NÁDOBÍ

Po ukončení programu vyčkejte nejméně **20 minut**, než začnete s vyjímáním nádobí, aby se mohlo ochladit. Doporučujeme vyjmout nádobí nejprve z dolního koše, aby se zabránilo **odkapávání** vody z horního koše na nádobí v dolním koši.



Pomoc při řešení problémů

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny možné příčiny, když myčka signalizuje problém současným rozsvícením několika kontrollek:

ZÁVADA						POPIS
E1						Aktivace systému Aquastop Byl aktivován systém proti úniku vody (pouze u některých modelů). Systém se aktivuje, pouze pro případ úniku vody. Kontaktujte servisní službu.
E3						Chybná funkce ohřevu vody Voda není ohřátá nebo není ohřátá dostatečně. Zopakujte mycí program. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní službu.
E4						Chybná funkce měření teploty vody. Přerušete program a vypnete myčku. Myčku znovu zapnete, znovu zvolte a spusťte program. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní službu.
E5						Chybná funkce přívodu vody Do spotřebiče nenatéká voda nebo nenatéká řádně. Překontrolujte, zda je připojení vody v pořádku, zda je kohoutek přívodu vody otevřený a zda filtr není znečištěný. Pokud problémy přetrvávají kontaktujte servisní službu.
E6						Chybná funkce vypouštění vody Spotřebič nevypouští vodu nebo tak nečiní řádně. Překontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlená nebo stlačená, zda filtr není ucpaný. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte servisní službu.

Vypnutá kontrolka

Zapnutá kontrolka

Blikající kontrolka



Pokud se objeví signál, spotřebič přeruší průběh programu a signalizuje závadu.

- Signály **E1, E3, E4** přeruší probíhající program okamžitě.
- Signály **E5, E6** přeruší probíhající program a je-li závada odstraněna, spotřebič bude automaticky pokračovat v průběhu daného programu.

Pro „vypnutí“ alarmu je třeba:

- Otevřít a uzavřít dveře, nebo spotřebič vypnout a zapnout. V tomto okamžiku lze myčku znovu naprogramovat.



Pokud nelze závadu odstranit, kontaktujte autorizovanou servisní službu.